

ARENAS-excellent

Жидкий усилитель стирки

- ▶ Бесфосфатный усилитель для стирки
- ▶ Повышение эффективности стирки при температуре 30–90 °C
- ▶ С высоким щёлочным балансом
- ▶ Предотвращает преждевременное появление серого оттенка на белье
- ▶ В сочетании с ARENAS-wash и ARENAS-oxides внесен в реестр VAW (Объединение прикладной гигиены Германии) и RKI (Институт Роберта Коха)



Область применения

Подходит для стирки цветного и белого белья, а также уборочного текстиля при температуре 30–90 °C. Для термохимической дезинфекции щёлочестойких отбеливающихся текстильных изделий в сочетании с ARENAS-wash и ARENAS-oxides. Не подходит для шерстяных и шелковых вещей. Использовать только в смеси с жидкими моющими средствами ARENAS (см. таблицу).

Применение

Ткани, предназначенные для стирки, следует рассортировать по цветам и предусмотренной температуре стирки. Применяется только в сочетании со средством для стирки.

Стирка текстильных изделий:

Дозирование с помощью дозирующих насосов

Рекомендация по дозированию для стиральных машин	ARENAS-wash	ARENAS-excellent	ARENAS-oxides
Диапазон жёсткости 1 ($< 1,5$ mmol/L)	0,3 %–0,5 %	0,3 %–0,5 %	0,2 %–0,5 %
Диапазон жёсткости 2 ($1,5 - 2,5$ mmol/L)	0,4 %–0,6 %	0,4 %–0,6 %	0,2 %–0,5 %
Диапазон жёсткости 3 ($> 2,5$ mmol/L)	0,5 %–0,8 %	0,5 %–0,8 %	0,2 %–0,5 %

Присоединить канистру к насосу для подачи усилителя. Дозировка происходит автоматически с помощью программного управления стиральной машины. Расход: 6,0–18,0 мл/кг белья.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Неионогенные ПАВ < 5 %, фосфонаты < 5 %, щёлочи, неорганические соли, присадки.
показатель pH в концентрате: $> 13,5$

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	содержимое в кг	Количество упаковочных единиц на палете
j652310	Канистра x 10 л	13,7	60
j652321	Канистра x 20 л	27,4	36
j652372	Бочка x 200 л	274	2

ARENAS-excellent

Жидкий усилитель стирки

Маркировка

Маркировка (в концентрате): GHS05, Опасен. H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ подозрении на возможность воздействия: Обратиться к врачу. Содержит: Potassium Hydroxide (INCI)